

Инструкция асептического надевания
стерильного комбинезона с капюшоном
CleanMax CTL414CS



Обработайте спиртом или другим дезинфицирующим средством внешнюю упаковку комбинезона.



Извлеките внутреннюю упаковку, разорвав внешнюю по насечке.



Извлеките комбинезон из пакета, взяв его за внутреннюю поверхность. В процессе надевания избегайте контакта внешней поверхности комбинезона с любыми другими поверхностями.



Расправьте комбинезон, взяв его с внутренней стороны в районе эластичной ленты на спинке. Штаны комбинезона заправлены внутрь для удобства асептического надевания.



Захватите рукав изнутри примерно по центру и выверните его. Повторите то же самое со вторым рукавом.



Возьмите комбинезон изнутри за резинку на талии и подверните немного, скручивая на себя, для комфортного надевания без касания пола.





7

Наденьте штанину на одну ногу и сразу переставьте ногу в более чистую зону, согласно вашей процедуре одевания.



8

Наденьте штанину на другую ногу. Переставьте ногу в более чистую зону.



9

Поднимите комбинезон и проденьте руки поочередно в рукава, касаясь только внутренней поверхности комбинезона.



10

Расправьте капюшон с внутренней стороны и наденьте его на голову.



11

Застегните центральную молнию, для удобства скрестив ноги. При необходимости поправьте клапан молнии предплечьем таким образом, чтобы клапан плотно прилегал и полностью закрывал молнию.



12

Наденьте петли для фиксации манжет на большие пальцы рук.



13

Убедитесь, что комбинезон не имеет повреждений и соответствует вашему размеру. В противном случае комбинезон необходимо заменить.

