

## ClearKlens IPA Non Sterile

Дезинфектант общего назначения для промежуточной и финальной обработки

### Описание

**ClearKlens IPA** – дезинфектант для применения в косметической и фармацевтической промышленности. Готов к использованию, не требует разбавления. Обработка распылением (спрей-обработка).

### Особенности

- **ClearKlens IPA** быстродействующее средство для промежуточной и финальной дезинфекции.
- **ClearKlens IPA** может применяться на поверхностях, контактирующих с готовым продуктом. Быстро испаряется, не оставляет следов. Подходит для дезинфекции поверхностей, устойчивых к воздействию спирта, оборудования и комплектующих (конвейеры, филлеры, инспекционные экраны, чувствительные к воде комплектующие).
- Также может применяться во время перерывов для поддержания хорошего гигиенического состояния во время перезапуска производства.
- **ClearKlens IPA** обладает широким спектром действия и эффективен против большинства вегетативных (находящихся в стадии покоя) микроорганизмов.

### Выгоды

- Готов к применению (не требует разбавления)
- Обладает широким спектром действия
- Не пенится
- Подходит для применения на поверхностях, чувствительных к воде
- быстро испаряется, не оставляет следов

### Инструкция по применению

**ClearKlens IPA** используется неразбавленным, распылить по поверхности и оставить до высыхания.

НЕ требует смывания, если иное не предусмотрено законодательством.

Внимание!. Избегайте распыления вблизи двигателей и прочего незащищенного электрооборудования. Избегайте образования аэрозолей. Не распылять на горячие поверхности и избегать распыления вблизи источников воспламенения (открытого огня и т.п.).

VH1



Pharma™

# ClearKlens IPA Non Sterile

Дезинфектант общего назначения для промежуточной и финальной обработки

## Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость, без осадка
pH	6-9
Плотность (20°C)	0.87-0.883
Доля спирта	70% +/- 1% (по массе)

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации.

## Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах или (если применимо) в специальных емкостях/танках, вдали от солнечного света и экстремальных температур. Полная информация по обращению и утилизации этого продукта предоставлены в паспорте безопасности продукта (SDS).

## Совместимость

При применении по назначению средство совместимо с материалами, обычно применяемыми в указанных отраслях.

## Метод тестирования

Каждая партия снабжена паспортом качества (Certificate of Analysis).

## Микробиологические данные

**ClearKlens IPA** успешно прошел тесты CEN 1276 (Bactericidal Suspension Test), CEN 1650 (Fungicidal Activity Suspension Test) и CEN 13697. Они показали, что **ClearKlens IPA** обладает широким спектром действия против грам – положительных и грам -отрицательных бактерий, дрожжей и грибов.